

Installation

1. Entnehmen Sie alle mitgelieferten Teile der Verpackung.
2. Um die Leuchte an einer abgehängenen Decke, wie zum Beispiel Holz oder ähnlichem Material, zu befestigen, wird empfohlen zwei Metallhaken mit einem Durchmesser von mindestens 2,5 mm zu verwenden welche mit mindestens sechs Umdrehungen in den Untergrund geschraubt werden. Hängen Sie anschließend die Leuchte unter Verwendung der dafür vorgesehenen Halterungen daran auf.
3. Um ausreichend Kühlung zu gewährleisten sollte ein Mindestabstand von 30 cm zu den umgebenden Objekten eingehalten werden.
4. KESSIL empfiehlt die Lampe in einem Abstand von 30 – 60 cm über dem zu Beleuchtenden Objekt anzubringen.
5. Verbinden Sie die Leuchte mit dem mitgelieferten Netzteil.
6. Verbinden Sie anschließend das Netzteil mit der Steckdose.



Sicherheitshinweise

1. Verwenden Sie ausschließlich das original Netzteil um Brandschäden oder Beschädigungen an der Leuchte zu vermeiden.
2. Verwenden Sie die Leuchte nur in Innenräumen, niemals im Freien.
3. Um Beschädigungen zu vermeiden betreiben Sie die Leuchte nicht in einer extreme feuchten Umgebung oder tauche diese in Wasser.
4. Stellen Sie immer einen ausreichenden Abstand zu anderen Gegenständen sicher um deren Aufheizen und ein überhitzen der Leuchte zu verhindern.
5. Stellen Sie sicher dass keine scharfen Gegenstände die Linse berühren können um Schäden an der Leuchte zu verhindern.
6. Stellen Sie sicher dass keine Gegenstände das Netzteil abdecken und verwenden sie dieses nicht in luftundurchlässiger Umgebung

PRODUKT SPEZIFIKATION

Leuchte	
Stromverbrauch	32 W maximal
Eingangsspannung	24 VDC ± 5%
Netzteil	
Eingang	100-240 Volt 50-60 Hz
Ausgang	24 Volt, maximum 2.1A, 50W

Wartung

1. Halten Sie die Luftschlitze und den Lüfter sauber. Um Staubablagerungen zu entfernen wird ein Druckluft Reinigungsspray empfohlen. Halten Sie dazu die Düse des Sprays in einen der Lüftungsschlitze um den Staub nach außen zu drücken.
2. Halten Sie die Linse sauber. Um Ablagerungen zu entfernen verwenden Sie einen Wattetupfer oder Küchenpapier getränkt mit Isopropylalkohol. Reinigen Sie damit vorsichtig die Oberfläche und lassen diese anschließend trocknen.



Problemebehebung

Problem	Lösung
Licht geht nicht an	Stellen sicher dass die Leuchte korrekt mit dem Netzteil verbunden ist und das Netzteil am Strom angeschlossen wurde.
	Stellen Sie sicher dass die verwendete Steckdose mit Strom versorgt ist.
	Überprüfen Sie das Netzteil und stellen sicher dass es den Spezifikationen entspricht.
Das Licht flackert	Überprüfen Sie die Temperatur der Leuchte. Bei Überhitzung schaltet das Gerät automatisch ab um Beschädigungen zu vermeiden.
	Überprüfen Sie das Netzteil und stellen sicher dass es den Spezifikationen entspricht.
	Stellen Sie sicher dass die Leuchte nicht überhitzt ist und bei einer Raumtemperatur über 40°C betrieben wird.
	Der Lüfter arbeitet nicht wie erwartet.

Garantie

KESSIL gewährt eine einjährige Hersteller Garantie ab Kaufdatum für das Produkt auf Funktion, Material und Verarbeitung. Diese Garantie bezieht sich auf alle mitgelieferten Teile welche unter den in der Anleitung beschriebenen Bedingungen betrieben, oder defekt geliefert wurden. Von der Garantie ausgeschlossen sind vom Käufer, oder einer anderen Person, modifizierte oder zerlegte Teile des Produktes. Diese Garantie vom Hersteller wird unabhängig von anderen Garantieansprüchen gewährt und schließt weitergehende Ansprüche zwischen Käufer und Verkäufer aus.

KESSIL behält sich vor das Produkt zu reparieren oder zu ersetzen wenn ein rechtmäßiger Anspruch auf die Garantieleistung besteht. Diese Garantie schließt reparierte oder ausgetauschte Produkte für den verblieben Zeitraum der original Garantie ein.



Kessil™

www.kessil.com

1689 Regatta Blvd, Richmond, CA 94804 • 510-620-5250 • kessil@kessil.com

