

## Probenahme für Analysenpaket Business

In Ihrer blauen Versandbox finden Sie:

- 2 Kühlpacks - gleich ins Gefrierfach legen
- 1 Becher (100 ml) mit grünem Schraubverschluß
- 1 Probenröhrchen (15 ml) mit Warnetikett
- **Achtung!!** Dieses Röhrchen enthält einen Tropfen Säure als Konservierungsmittel. Vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Atemwegen.
- 3 Probenröhrchen (15 ml) ohne Warnetikett
- 5 Etiketten mit vorgedruckter Probennummer
- 3 Plastikbeutel zur Verpackung der befüllten Probengefäße
- 1 Plastikspritze (20 ml)
- 1 Spritzenfilter
- 1 Paar Schutzhandschuhe



Schicken Sie Ihre Proben  
Freitags ab, dann erhalten  
Sie die Ergebnisse  
in der nächsten Woche!

### KURZANLEITUNG

1. Becher mit grünem Deckel mit Meerwasser spülen und 80 ml Aquariumwasser einfüllen.
2. Becher mit Klebe-Etikett markieren, in Plastikbeutel verpacken.
3. Probenröhrchen mit Warnetikett schütteln - Tropfen muss unten sichtbar sein.  
(ACHTUNG TROPFEN IST SÄURE!) Handschuhe benutzen!
4. Spritze weis mit 20 ml Probe füllen → Spritzenfilter aufsetzen → 1,5 ml Wasser durch Filter drücken und werfen. Probenröhrchen nun mit genau 10 ml Probe befüllen → Rest werfen.
5. Probenröhren leicht schütteln, Etikett anbringen und in Beutel einpacken
6. Spritzenfilter entfernen → Spritze erneut füllen → 20 ml Probe und Vorgang wiederholen  
(15 ml in das Probenröhrchen geben)
7. Wiederholen Sie den Vorgang mit den weiteren Probenröhrchen.
8. Proben mit Klebeetiketten markieren, verpacken und im Kühlschrank bis zur Abholung lagern. Kühlpacks bitte gefroren beilegen
9. Unter [www.faunamarin.de/labor](http://www.faunamarin.de/labor) finden Sie ganz unten auf der Seite der Link zum DHL-Retourenportal (nur für Deutschland!). Erstellen Sie hier Ihren Retourenaufkleber.
10. Sobald die Probe bei uns eingetroffen ist, führen wir die Analyse durch und senden Ihnen die Ergebnisse an die von Ihnen angegebene Emailadresse.

**Bitte ausfüllen und dem Paket beilegen!**  
ANALYSENSCHEIN SRL BUSINESS TEST



Name : \_\_\_\_\_

SRL-Berater : \_\_\_\_\_

Probennummer  
(Aufkleber Nummer) : \_\_\_\_\_

Probenahme Titel  
(Aquarium 1, etc.) : \_\_\_\_\_

Volumen Aquarium : \_\_\_\_\_ Liter

Datum der Entnahme : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

: \_\_\_\_\_

Emailadresse : \_\_\_\_\_

Tel Nummer  
für evtl. Rückfragen. : \_\_\_\_\_

## Sample collection for analytics package Business

In your sampling set please find:

- 2 ice packs – place in our freezer right away
- a screw-cap plastic cup (100ml)
- a screw-cap sample tube (15 ml)  
**Caution!!** The tube contains a drop of acid for sample preservation!  
Avoid inhaling and any contact with skin or eyes.
- 3 screw-cap tubes (15ml) without caution label
- 5 adhesive labels showing your sample number
- 3 zip lock bags for wrapping the filled sample containers
- 1 plastic syringe (20 ml)
- 2 syringe filter
- protective gloves



Send your samples  
on Friday  
and you will receive the results  
the next week!

---

### QUICK REFERENCE GUIDE

- Rinse the plastic cup with some seawater, then collect a water sample of ~80 ml. Close the cup tightly.
- Affix one of the enclosed labels; place the labeled cup in a zip lock bag.
- Note the preservative inside the tube with caution label. Force this acid towards the bottom by shaking the closed tube. Handle with caution (acid!); use gloves.
- Draw 12 ml sample into the syringe → attach syringe filter → push 1.5 ml water through the filter; discard. Open sample tube → push exactly 10 ml water through the filter into the tube → close the lid.
- Remove syringe filter → refill syringe → attach syringe filter → push 13-14 ml water through the filter into one of the tubes without caution label.
- Repeat step 6 twice to fill the remaining 2 sample tubes.
- Label the last 3 tubes and place them in a zip lock bag. Store them cold (but not frozen!) until shipping.
- Freeze the ice packs and enclose them with your shipping box.
- Gently mix tube contents, label the tube and place it in the small zip lock bag.
- Please follow our separate directions for shipping.
- You will receive the analytical results via email. Please remember to provide us with your contact information (see below).

---

**Please fill out and enclose with your package**  
SRL BUSINESS TEST



Name : \_\_\_\_\_

SRL-Partner : \_\_\_\_\_

Sample Number  
(Label Number) : \_\_\_\_\_

Sample Nickname  
(Aquarium 1, etc.) : \_\_\_\_\_

Volume Aquarium : \_\_\_\_\_ Liter

Sampling Date : \_\_\_\_\_

Address : \_\_\_\_\_  
: \_\_\_\_\_

Email address : \_\_\_\_\_

Tel No.  
for possible inquiries : \_\_\_\_\_

---